

Handleiding voor het gebruik van uw Twice fauteuil

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een relaxfauteuil met motoren en het comfort van een accu. Leest u voor het gebruik deze handleiding in zijn geheel aandachtig door.

1. **Eerste gebruik van de fauteuil**

1.1 Plaatsen

- De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Houdt u bij het verplaatsen van de fauteuil rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen.
- Nadat de fauteuil is uitgepakt dient u deze op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig geladen. Bij 3.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.

1.2 Veiligheid

Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken tussen bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of ermee spelen!

2. **Bediening van de fauteuil**

2.1 Bedieningspaneel (afb. 1)

Alle Twice fauteuils worden geleverd met een bedieningspaneel in de rechter arm (inzittend). Afhankelijk van het model kan het ook zo zijn dat de bediening in de zitting is verwerkt. Met de voorste twee toetsen bedient u de voetklep en de hartbalans met de achterste twee toetsen bedient u de rug. Tijdens het bedienen branden de lampjes achter de toetsen groen.

2.2 Fauteuil met 3 motoren

U heeft gekozen voor een fauteuil met 3 motoren. De eerste motor is voor het verstellen van de rug. De tweede motor opent en sluit de voetklep. De derde motor zorgt ervoor dat na het geheel openen van de voetklep de fauteuil totaal kantelt naar de positie waarbij uw hart minder inspanning levert bij een goede bloedsomloop. (hartbalans)

2.3 Topswing (afb. 2 en 3)

Uw fauteuil is ook voorzien van een topswing. Deze verstelbare hoofsteun kunt u als u in de fauteuil zit met beide handen achter uw hoofd naar uw toetrekken. De topswing is traploos, als u de topswing niet meer wilt gebruiken duwt u deze weer met twee handen eenvoudig terug. Door het gebruik van de topswing rekt de bekleding aan de achterzijde van de fauteuil iets op. Dit is normaal en niet te voorkomen.

3. **Gebruik van de accu**

3.1 Eerste keer opladen voor eerste gebruik

De accu minstens 8 tot 12 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. Om de levensduur van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van het oplaadpunt los te koppelen.

3.1.1 De oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten.

3.2 Gebruik van de accu

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruikintensiteit. Terwijl u de fauteuil bedient door op het toetsenpaneel te drukken, branden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel groen. Dit houdt in dat de accu voldoende capaciteit heeft. Branden de lampjes rood tijdens bediening of als er een pieptoon klinkt, dan dient u de accu zo spoedig mogelijk op te laden.

3.3 Het opladen van de accu

- Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. (afb. 4) Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken.
- De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 8 en 12 uur.
- Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op netstroom/stopcontact aangesloten is.
- Tijdens het laadproces branden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel rood. Wanneer de accu 100% geladen is branden deze lampjes groen.
- Tijdens het laadproces is de relaxfauteuil normaal te gebruiken.
- Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen, en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt.

3.4 Algemene gebruikshandleiding accu

- Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) in een warme kamer de accu tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen.
- De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden.
- Uitsluitend voor gebruik in droge en eventuele ruimtes.
- Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken.
- Het gebruik van een verlengkabel is af te raden.
- De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt.
- De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden, dus niet laten vallen, stoten, of aan sterke vibraties blootstellen.
- Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw leverancier van de fauteuil om de beschadigde onderdelen te laten vervangen.
- Accu niet aan open vuur blootstellen, of deze demonteren/openen.
- Accu niet in water onderdompelen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

3.5 Milieu

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen.

Garantie accu en oplader: 1 jaar

4. **Bekleding**

4.1 Leder

Indien u gekozen heeft voor leder volgt hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw fauteuil te kunnen genieten.

- Leer is een natuurproduct; kleine oneffenheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooiën en kleine kleurverschillen onderstrepen de waarde van ons kwaliteitsproduct.
- Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.
- Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren (huidzuren en medicijngebruik).
- U kunt uw lederen fauteuil onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met neutraal water en een doek zonder zeepresten schoon te maken. Slechts eens per jaar kunt u de fauteuil met een speciale cleaner reinigen en daarna het leer voeden met een conditioner. Uw winkelier kan u hierover adviseren. Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie.
- Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit. (afb. 5) Dit is een geheel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zit "glad" te strijken met uw handen. (afb. 6 en 7) Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leefplooiën genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt!

4.2 Stof

- Zuilg het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk (kleine zanddeeltjes zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten).
- Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of mindere mate. Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op meubels zoveel mogelijk te vermijden.
- Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de stof is, hoe duidelijker plooiën zichtbaar worden op de fauteuil en bij de stiknaden.

Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw winkelier of kijkt u op onze website: www.de-toekomst.nl



1



2-3



4



5-6-7

**handleiding voor het gebruik
van uw Twice relaxfauteuil**